

B2 サイズ全自動フィルムラミネーター



foliant Vega 530A

15m/分の
高速加工
が可能!

コンパクト
省スペース
設計!

わかりやすい
対話式
タッチパネル!

簡単操作でコンパクトながら、毎時1500枚の最大能力により、多彩な業務用途のデジタル出力大量加工に対応できる、新世代のラミネートマシンです

1 大量積載可能なエアフィーダーシステムが、精度の高い安定した紙捌きをします

2 オフセット紙・デジタル紙の両方が可能な微調整付2ウェイカーラー、正確なオーバーラップシステムにより、安定した美しいラミネートを保証します

3 高出力バキュームと、小型コンプレッサーを架台部のマシンフレーム内に納めたデザインで、A4 からB2 までのオフセット印刷やデジタル印刷、小ロットから大量ロットまで全ての用途に適しています



【仕様】

最大用紙寸法 53cm×75cm (B2)
許容用紙厚 115g/m²~500g/m²
最大速度 15m/分
給紙方式 自動真空ベルト方式

適応ラミネート厚み 24μ~42μ
機械寸法 100cm×280cm (排紙ジョガー付)
機械重量 530kg
電源 単相 200V 3.5kw 16A (50Hz~60Hz)

〈注〉 ご使用頂く用紙の紙質、厚み、カールの状態等の影響で、シワ等が発生する場合がございます。また本カタログに記載された仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

オンデマンド印刷物

〈輸入発売元〉



株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-34-1
TEL:03-3685-5911 FAX:03-3681-6047
http://www.koutoukk.co.jp
E-mail: print-center@koutoukk.co.jp

〈代理店〉